

## Wyszukiwanie programów na dekodерze **AMIKO**:

1. Na pilocie dekodera wcisnąć przycisk 'MENU'
2. Na ekranie telewizora wyświetli się menu obrazkowe, wybierz opcję **System** (koło zębate) i wciśnij OK
3. Zaznacz **Ustawienia fabryczne** i wciśnij OK.
4. W nowym oknie zaznacz na czerwono **Przywróć ustawienia domyślne** i wciśnij OK
5. Podaj hasło **0000**
6. Zaznacz na czerwono wyraz TAK (strzałką w lewo) i naciśnij OK aby potwierdzić operację.
7. Poczekaj kilka sekund do ponownego uruchomienia dekodera.
8. Wybierz język **polski** i wciśnij OK.
9. Standard obrazu - pozostaw **Auto**. Wciśnij OK.
10. W następnym oknie '**Instalacja**' kliknij strzałką w prawo na "**Wyszukiwanie kanałów kablowych**" i wciśnij OK.
11. W nowym oknie "Wyszukaj kanały kablowe" wciśnij na pilocie **biały przycisk** w trzecim rzędzie od dołu aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
12. Czekaj, aż dekodер skończy wyszukiwać kanały.
13. Po skończonym wyszukiwaniu, ponownie pojawi się ekran 'Wyszukaj kanały kablowe', proszę wcisnąć przycisk EXIT na pilocie
14. Wyszukiwanie kanałów zostało zakończone.