

Przywracanie ustawień fabrycznych na dekodерze TECHNISAT

1. Wcisnąć przycisk "**Menu**" na pilocie
2. Klawiszami nawigacyjnymi „góра/dół“ wybrać wiersz „**Ustawienia**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
3. Zaznaczyć wiersz „**Ustawienia fabryczne**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
4. Zaznaczyć wiersz „**Przywróć Ustawienia fabryczne**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
5. Pojawi się okienko "**Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne?**"
6. Przy pomocy klawiszy „lewo/prawo” zaznacz „**Tak**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
7. Po uruchomieniu tej funkcji następuje powrót do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia zostaną skasowane, po czym uruchomiony zostanie asystent „Pierwszej Instalacji”.
8. Pojawi się okno "**Menu language**" proszę zaznaczyć klawiszami „góра/dół” **język Polski** i zatwierdzić przyciskiem „**OK**”
9. Pojawi się okno "**Wybór kraju**" proszę zaznaczyć klawiszami „góра/dół” **kraj Polska** i zatwierdzić przyciskiem „**OK**”
10. Pojawi się okno "**Format obrazu**" proszę wybrać odpowiedni format obrazu (standardowo **16:9**) i zatwierdzić przyciskiem „**OK**”.
11. Pojawi się okno "**Wyszukiwanie automatyczne**" proszę wcisnąć **zielony przycisk** na pilocie dekodera.
12. Po skończonym wyszukiwaniu pojawi się plansza "**Aktualizacja oprogramowania**", proszę pominąć planszę **żółtym** przyciskiem.
13. Pojawi się plansza "**Pobieranie danych EPG**", proszę pominąć planszę **żółtym** przyciskiem.
14. Proszę zakończyć instalację **zielonym** przyciskiem.

Włączenie wyświetlania godziny na dekodерze

1. Wcisnąć przycisk "**Menu**" na pilocie
2. Klawiszami nawigacyjnymi „góра/dół“ wybrać wiersz „**Ustawienia**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
3. Zaznaczyć wiersz „**Ustawienia podstawowe**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
4. Zaznaczyć wiersz „**Zegar czuwania**” i potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
5. Pojawi się komunikat „**Z tymi ustawieniami pobór mocy w trybie czuwania będzie zwiększony**” potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
6. Dodatkowo proszę zmienić opcję „**Szybki start**” na "**włącz**", teraz dekodер będzie uruchamiał się szybciej.
7. Pojawi się komunikat „**z tymi ustawieniami pobór mocy w trybie czuwania będzie zwiększony**” potwierdzić przyciskiem „**OK**”.
8. Zaakceptować zmiany **zielonym** przyciskiem na pilocie.
9. Wyjść z ustawień przyciskiem "**menu**"